

조명 기술 정보 안내

LIGHTING SYSTEM INFORMATION

서비마루
*
문화예술회관

SEOBITMARU Culture & Arts Center

1. 조명 기자재 현황 Light Equipment

1. 콘솔 Console

제조사 Manufacturer	Chamsys	
모델명 Model	MQ70	
출력회로수 Q'ty of Out Channels	2048	
DMX포트수 Q'ty of DMX Universe(Port)	4	
백업 콘솔 Backup Console	-	
객석 조명 입력 House Light Control	<input checked="" type="checkbox"/> 가능 Yes (7ch)	<input type="checkbox"/> 불가 No
외부인 조작 Equipment may be operated by technicians of the company	<input checked="" type="checkbox"/> 가능 Yes	<input type="checkbox"/> 불가 No
객석 이동 Movability to the auditorium	<input type="checkbox"/> 가능 Yes	<input checked="" type="checkbox"/> 불가 No
객석에서 사용가능한 콘솔용 신호 DMX in the auditorium	<input checked="" type="checkbox"/> 있음 Yes	<input type="checkbox"/> 없음 No
객석 이동시 인터컴 Intercom in the auditorium	<input type="checkbox"/> 있음 Yes	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 No
비고 Remarks		

2. 디머 Dimmers

제조사 Manufacturer	-	
모델명 Model	-	
고정회로 Fixed Dimmers	수 Quantity	용량 w
	-	
다이렉트 전환 가능 Switch to the direct	<input type="checkbox"/> 가 Yes	<input checked="" type="checkbox"/> 불가 No
자유회로 Free Dimmers	수 Quantity	용량 w
	-	
다이렉트 전환 가능 Switch to the direct	<input type="checkbox"/> 가 Yes	<input checked="" type="checkbox"/> 불가 No
외부장비 연결 Can be connected to the board of the company	<input type="checkbox"/> 가 Yes	<input checked="" type="checkbox"/> 불가 No
여분의 DMX 단자 Extra DMX Connections	<input type="checkbox"/> 가 Yes	<input checked="" type="checkbox"/> 불가 No
RD(Remote Direct)	수 Quantity	용량 w
	45	5000
비고 Remarks		

3. 회로위치 Circuit Position

회로 번호 Circuit No.	위치 Location	수 Quantity	용량 w	비고 Remarks
RD1~3	조명봉 1 #1 Light Batten	3	5000	DMX 1
RD4~6	조명봉 2 #2 Light Batten	3	5000	DMX 3
RD7~9	조명봉 3 #3 Light Batten	3	5000	DMX 5
RD10~12	조명봉 4 #4 Light Batten	3	5000	DMX 10
RD13~15	조명봉 5 #5 Light Batten	3	5000	DMX 11
RD16~18	세트봉 1 #1 Fly Batten	3	5000	DMX 2
RD19~21	세트봉 2 #2 Fly Batten	3	5000	DMX 4
RD22~23	객석천정 우측 FOH SR	2	5000	DMX 6
RD24~25	객석천정 좌측 FOH SL	2	5000	DMX 7
RD26~27	객석천정 벽 FOH Wall	2	5000	DMX 8
RD28~30	플로어포켓 Floor Pocket	3	5000	DMX 14
RD31~33	플로어포켓 Floor Pocket	3	5000	DMX 16
RD34~36	플로어포켓 Floor Pocket	3	5000	DMX 15
RD37~39	벽 포켓 SR Wall Pocket SR	3	5000	DMX 12
RD40~42	벽 포켓 SL Wall Pocket SL	3	5000	DMX 13
RD43~45	세트봉 3 #3 Fly Batten	3	5000	DMX 9

4. 보조전원 공급시설 Company Switch

위치 Location	수 Quantity	전력량 Ampere	전기배전방식 Electric power distribution	거리(영점까지) Distance(fromZero Point)	비고 Remarks
-	-	-	-	-	

II. 조명기 목록 Equipment Inventory

1. 조명기구 Instrument

형식 Type	수량 Quantity	제조사 Manufacturer / 모델 Model	용량 Watt	각도 Angle
○ 조명기구 Instrument				
LED SPOT LIGHT	32	ROBE/Parfect 150	220	3.8~60
LED SPOT LIGHT	12	ROBE/Parfect S1	150	23
LED Moving Wash	6	ROBE/LEDBeam150	220	3.8~60
LED Moving Wash	4	CKC LIGHTING/ZB19	760	5~55
LED Moving Profile	2	ROBE/T1 Profile	750	7~49
LED Moving Spot	4	ACME/Aeco5	670	6.5~54
LED Bar	14	ACME/FlashDot	350	116
LED Ellipsoid	14	JEG/JEG-1323	250	26
Follow Spot	1	ROBE/BMFL Followspot, with LightMaster	2000	5~45
○ 특수효과 Special Effects Devices				
Haze Machine	1	ANTARI/HZ-500	-	-
○ 액세서리 Accessories				
Wind machine	1	ANTARI/AF-3	-	-
○ 연결선 Cable				
-	-	-	-	-
○ 비고 Remarks				

※ 공연 전 장비의 사용 및 수량에 대해 반드시 회관 담당자와 협의 바랍니다